

Machine à coudre portable pour fermeture des sacs Modell ECR



avec un fil

Fonction:

La machine à coudre se pose sur le sac prêt à être fermé, le bouton sur la poignée commande les piqûres. La couture de fermeture terminée, on coupe le fil en tournant légèrement la machine. Une petite pompe à huile se trouve sur la poignée, il suffit de l'actionner une ou deux fois par jour pour huiler la machine correctement.

Utilisation :

La machine fait les coutures sur des matériels différents : papier, toile de jute, lin, plastique, plastique tissé et autre textile "géo".

Particularités:

Couche de protection contre les agressions provenant de produits chimiques, d'engrais, d'acides et autre matériaux corrosifs.

Données techniques :

Longueur des points :	env. 7,5 mm
Vitesse	max. de 9 m/min.
Moteur :	220 V ; 50 Hz, 0,085 kW; IP 40
poids	5,3 kg (sans fil)

Livrée avec :

boîte à outils, mode d'emploi (en allemand), liste des pièces de rechange, 3 aiguilles, 1 bobine de fil, huile de machine à coudre

Numéro de commande **4.009.010**

Ressort de traction

Le ressort de traction porte le poids de la machine.

Corde jusqu'à 1,7 m au maximum. Peut porter entre 3,5 à 7,5 kg.

Avec un crochet pour accrocher la machine.

Numéro de commande **4.009.011**